

Android-конфигуратор для трекеров [версия 20210624]

Автор: Дмитрий Гамалин • March 12, 2024

С данным конфигуратором доступны следующие функции:

- подключение по Bluetooth или USB
- диагностика работы устройства
- настройка устройства
- отправка команд
- запись логов

При запуске приложения будут предложены варианты подключения:

- **Bluetooth** - поддерживают DTM устройства:

v1 (версия ПО от 0.06)

c0 (версия ПО от 2.02)

L series

A series

- **USB** - подходит для всех наших устройств (может потребоваться переходник), кроме **A4** и **A4 MAX**.

DEVICE CONFIGURATOR




BLUETOOTH



USB OTG

version
20210624


Приложение может запросить дополнительные разрешения в зависимости от типа подключения устройства.



При работе по **Bluetooth** запускается сканирование устройств, результат которого выводится в виде списка найденных.

Кликавая на требуемое устройство, происходит подключение.

Внимание: при первом подключении потребуется ввести PIN-код: 8888.




Приложение содержит три окна:

- **Мониторинг:** который показывает текущие данные по устройству и параметры подключенных датчиков.




- **Настройки:** отображает настройки устройства по разделам.

Внимание: если пароль отличен от стандартного, потребуется ввести пароль.



- **Лог:** выводится служебная информация, которая может быть полезна при разборе нештатных ситуаций работы оборудования.



Команды: список доступных команд для выполнения доступны по клику на иконку в правом верхнем углу.

EDIT

DUOTEC