

Windows-конфигуратор для трекеров [версия 20260416]


March 12, 2024

С данным конфигуратором доступны следующие функции:


- подключение по USB
- диагностика работы устройства
- настройка устройства
- отправка команд
- запись логов

При запуске приложения будет произведен автоматический поиск подключенных устройств к ПК и будут доступны следующие вкладки:

Приветствие: основная информация по устройству и приложению.




Мониторинг: показывает текущие данные по устройству и данные с подключенных датчиков.




Настройки: отображает настройки устройства по разделам


Внимание: если пароль отличен от стандартного, потребуется ввести пароль



Лог: выводится служебная информация, которая может быть полезна при разборе нештатных ситуаций работы оборудования




Команды: показывает список доступных команд для выполнения



Установка драйверов:

Во вкладке **Приветствие** нажимаете на кнопку **Настройки конфигуратора** и в открывшемся окне нажимаете на кнопку **Установить драйверы**



EDIT

DUOTEC